

OPIS:
ZADANOSA WIATA DWOROWA W KONSTRUKCJI TRÓJNĄWOWEJ, POŁĄCZONA Z DACHEM MANSARDOWYM
BUDYNKU DWORCA.
PRZYKREŚZENIA TRADYCYJNA, WIEŻBA DACHOWA W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ, OPARTA NA SŁUPACH
DREWNIANYCH. WYKAZUJĄCE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY, ORAZ W ZAKRESIE PRZEBUDOWY SŁOJNE
KOLANKOWYCH USYTUROWANYCH NA BELKACH ŻELBETOWYCH, DREWNIANYCH ORAZ NA SŁOJACH
MUROWANYCH.
KONSTRUKCJA DWORCA ISTNIEJĄCA, PODLEGAJĄCA PRZEBUDOWIE W ZAKRESIE WIENCÓW, NADPROZJE ORAZ
BELEK POD OPARCIE WIEŻBY DACHOWEJ.

XX-RODZAJ ELEMENTU:
SF - STOPY FUNDAMENTOWE
PN - PODCIĄGI, NADPROŻA
SR - SŁUPY, RDZENIE
W - WIEŃCE ŻELBETOWE
SCH - SCHODY ŻELBETOWE
XX - OZNACZENIE POZYCJI
Y - NUMER KONDYGNACJI
Z - NUMER PORZĄDKOWY

1. PROJEKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSEKLEPIE WATPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
2. PO USUNIĘCIU KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU ŚCIANY MUROWANE WYRÓWNAĆ DO POZIOMÓW PODANYCH NA RYSUNKU, A NASTĘPNIE WYKONAĆ NOŻE ELEMENTY ŻELBETOWE.
3. BELKI DREWNIANE DOCHODZĄCE DO LICA BELEK ŻELBETOWYCH LUB WIĘŃCÓW ŻELBETOWYCH MOCOWAĆ PRZY POMOCY SYSTEMOWYCH WIESZAKÓW BELEK, NA KOTWY MECHANICZNE, LUB CHEMICZNE ORAZ NA PEŁNE GWÓZDZIOWANIE.

KLASA EKSPOZYCJI:
- elementy poniżej poziomu terenu XC2
- elementy powyżej poziomu terenu XC1

