km 0+000
km 0+100
km 0+200
km 0+300
km 0+400
km 0+500
km 0+600
km 0+700
km 0+800
km 0+900
km 0+500 koniec podzbioru nawierzchni
km 0+02 początek podzbioru nawierzchni o zwiększonej do zamknięcia 0,2m
km 0+00 koniec jezdni
km 0+02 początek jezdni
km 0+00 koniec pasa ruchu
km 0+02 początek pasa ruchu